

TARIMA DE EXTERIORES

Instalación

La disposición, nivelado y fijación de los RASTRELES constituye la clave de una buena instalación.

La separación no debe ser superior a 35 centímetros.

Recomendamos la colocación sobre nivelado de mortero.

Otros sistemas de instalación son:

- Elevado: Rastreles apoyados en soportes regulables.
- Flotante: Rastreles apoyados sobre superficie de grava o lava volcánica, para regularizar desniveles.

El anclaje, mediante sistema oculto de Guías de acero inoxidable fijadas en las delgas de la tarima a los Rastreles.

Deberán disponerse registros practicables necesarios para el mantenimiento, limpieza e higienización de sumideros y desagües.

Las Guías de acero se introducen en las delgas y fijan a los Rastreles con tornillos de acero; dichas Guías cumplen la función de fijar y mantener la separación galgada entre tablas, que permiten la evacuación del agua.

Se recomienda la instalación a junta libre

Mantenimiento

Recomendamos una serie de normas que favorecerán la durabilidad de nuestros productos:

Aplicación periódica de un aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de humedad.

Función decorativa: la aplicación anual de un aceite evita la despigmentación y devuelve el color original a la madera, también favorece la higienización, gracias a los productos insecticidas y fungicidas que incorporan los mismos.